

Softbox – univerzální návod k použití

Softboxy, octaboxy, stripboxy, deepboxy LF, LFH, K, KS a další

Rychlorozkládací softboxy deštníkové (K, KS)

Softboxy jsou vybaveny deštníkovým mechanismem pro snadné nedestruktivní rozložení a složení softboxu. Šroub na bajonetu je aretace otáčení středu bajonetu. Voština usměrňuje vyzařované světlo. **Dbejte zvýšené opatrnosti při rozkládání a skládání softboxu!**

Pro rozložení softboxu pro použití postupujte takto:

1. Částečně rozevřete konstrukci softboxu a zkontrolujte, zda tyčky softboxu jsou zasunuty v odrazném plátně softboxu – případné vypadlé tyčky zastrčte do ok v rozích (obdélníkový softbox) a případně po obvodu vnitřní části softboxu (octabox).
2. Začněte softbox rozkládat zatlačením středový prvek deštníkového mechanismu a dávejte přitom pozor na hrotový zámek, který je umístěn na středové tyči – tlačte na pouze na okraje středového prvku! Softbox je rozložený, když je zámek středové tyče zacvaknutý nad středovým prvkem deštníkového mechanismu.
3. Nasadte vnitřní plátno softboxu na bílá poutka v softboxu (dle modelu softboxu buď pomocí suchého zipu nebo pomocí karabinek).
4. Nasadte vnější plátno softboxu: u modelů bez voštiny přes okraje softboxu, u modelů s voštinou pomocí suchého zipu cca 3cm pod okraj softboxu tak, aby zbyl prostor pro finální uchycení voštiny.
5. Před vnější plátno uchyťte voštinu na suchý zip (volitelný krok)

Po skončení focení softbox **rozložte takto:**

Výrobce a dovozce:

A. T. Shop, s. r. o.

Borská 75, 301 00 Plzeň

www.phototools.cz

info@phototools.cz

+420 775 554 479, +420 773 955 447

1. Alespoň částečně odstraňte difuzní plátna a voštinu, abyste měli dostatečný přístup k mechanismu rozkládání
2. **Lehce zatlačte na středový prvek deštníkového mechanismu tak, aby došlo k uvolnění zámku na středové tyči** a zároveň zatlačte zámek dovnitř středové tyče. Se zatlačeným zámkem můžete pomalu pouštět středový prvek mechanismu a softbox se sám složí do kompaktního stavu.

Softboxy s pevnou konstrukcí (LF, LFH a další)

Softboxy mají lehkou a zároveň pevnou konstrukci s odkrytým středem, který nebrání světlu z pilotní žárovky. Voština usměrňuje vyzařované světlo. Šroub na bajonetu je aretace otáčení středu bajonetu.

Pro rozložení softboxu k použití postupujte takto:

1. Položte bajonet na zem a připravte si přes něj odraznou plochu stříbrnou stranou dovnitř (u některých softboxů má plocha dvě části pro snazší manipulaci). Nyní středem odrazné plochy postupně umístěte tyče softboxu do bajonetu (dle tvaru softboxu postupujte dle návodu níže). **Pokud je jedna tyčka softboxu vybavena kuličkou, použijte ji pro snazší rozložení softboxu jako první, ale vypněte ji jako poslední.** Po obvodu softboxu jsou ve stříbrné části odrazné plochy umístěna oka, která nemusíte pro zasunutí tyček využít – rozložení je s nimi pracnější. Pokud je využijete, softbox bude lépe držet tvar. Dle tvaru softboxu postupujte takto:

Softboxy Octagon: Umístěte a postupně zasouvejte všechny tyčky do všech děr po obvodu softboxu. Pořadí zasouvání tyček není důležité, doporučujeme však kontrolovat, aby tyčky seděly ve správných otvorech po obvodu softboxu a nedošlo k jejich překřížení.

Výrobce a dovozce:

A. T. Shop, s. r. o.

Borská 75, 301 00 Plzeň

www.phototools.cz

info@phototools.cz

+420 775 554 479, +420 773 955 447

Softbox obdélník/čtverec/stripbox: Zasuňte tyčky do otvorů v bajonetu ob jeden otvor (stripbox 2 tyčky vedle sebe, 2 otvory vynechat) a postupně je na vlékněte do rohů softboxu.

2. Pokud máte softbox rozložený a drží tvar – gratulujeme, nasadte vnitřní plátno softboxu na bílá poutka v softboxu (dle modelu softboxu buď pomocí suchého zipu nebo pomocí karabinek).
3. Nasadte vnější plátno softboxu: u modelů bez voštiny přes okraje softboxu, u modelů s voštinou pomocí vnitřního suchého zipu cca 3cm pod okraj softboxu tak, aby zbyl prostor pro finální uchycení voštiny.
4. Před vnější plátno uchyťte voštinu na suchý zip (volitelný krok)

Ostatní softboxy (KH, Deepboxy a další rychlorozkládací softboxy bez deštníkového mechanismu)


Softboxy bez deštníkového mechanismu se rozkládají jednoduše zacvaknutím tyček v bajonetu. Dle modelu softboxu tyčky odjistíte buď páčkou/tlačítkem na zadní straně nebo u modelů bez páček zatáhnutím tyčky ze zadní strany softboxu směrem k sobě (aby došlo k uvolnění napětí v prutu) a zároveň povytáhnutím zakončení prutu v zámku – viz obrázková dokumentace. Voština usměrňuje vyzařované světlo. Šroub na bajonetu je aretace otáčení středu bajonetu.

U softboxů KH je možné vyjmout podložku pod aretačním šroubem zámku bajonetu, pokud brání při instalaci softboxu do světla.


Obdélníkové a čtvercové softboxy LF(H)




Stripboxy LF(H)






Octagon softboxy LF(H)



Softboxy s deštníkovým mechanismem K(S)



Rychlorozkládací softboxy bez deštníkového mechanismu



Výrobce a dovozce:

A. T. Shop, s. r. o.

Borská 75, 301 00 Plzeň

www.phototools.cz

info@phototools.cz

+420 775 554 479, +420 773 955 447